

Der Anfang

Den Anfang mit doppelseitigem Klebband fixieren.



Den Saum umschlagen.



Mit einem zweiten Stück Klebband die Oberseite des Bandes fixieren.



Jetzt kann genäht werden.



Die Ecke

Bis zur Kante nähen und die Maschine abziehen.



Eine Markierung 6 cm von der Teppichkante anzeichnen.



Das Band genau auf Gehrung umschlagen.



Die Ecke mit einer Heftklammer fixieren und weiterrähen



Der Abschluss

Bis zum Band nähen.



Mit Zugabe abschneiden.



Einen Saum umschlagen.



Die Ecke einschieben.



Die Ecken müssen von Hand genäht werden.

